

Sticharten

Bitte probieren Sie an Ihrer Nähmaschine die für Sie in Frage kommenden Sticharten, Stichlängen und Stichbreiten aus! Die folgende Übersicht, soll Ihnen die Wahl der richtigen Stichart erleichtern. Die Abkürzungen haben wir in der Nähanleitung verwendet.

ES	einfacher Steppstich	Stichlänge 3 / Stichbreite 0	unelastische Nähte
ZZ	einfacher Zick-Zack Stich	Stichlänge 4 / Stichbreite 4 Stichlänge 1 / Stichbreite 3 Stichlänge 2 / Stichbreite 3	absteppen z.B. Ausschnittkanten verriegeln z.B. Bügelband feststeppen z.B. Träger
EG	elastischer Geradstich	Stretch	Nähte mit hoher Haltbarkeit z.B. Schrittnaht
fZZ	flachen Zick-Zack Stich	Stichlänge 3 / Stichbreite 1	alternativ zum elastischen Geradstich
EZ	Elastikstich	hängt von der Gummibreite ab Stichlänge 3 bis 4 / Stichbreite 3 bis 4	zum Aufsteppen von Gummiband
DN	elastische Doppelnaht mit Zwillingsnadel	Stichlänge 3-4	absteppen z.B. Träger

Was kommt wohin?

